



# Service Manual

## Einbauherd ESZ 5962/IN

---

<b>Modell</b>	ESZ 5962/IN	Seite
<b>Version</b>	8556 168 22001	
Technische Daten	2	
Ersatzteilliste	3	
Explosionszeichnung	4	
Anschlußplan	5 - 6	

## Technische Daten

### Elektrische Anschlüsse


Betriebsspannung	230 V~		
Netzanschluß	400 V	3N~ 50	Hz
	400 V	2N~ 50	Hz
	230 V	1N~ 50	Hz
Maximalleistung Backofen	3200		W
Oberhitzeheizkörper / Grill	900 / 2500		W
Unterhitzeheizkörper	1150		W
Heißluftheizkörper	2000		W

### Elektrische Bauteile

Auto Timer	Elektronischer Timer
Kochstellenregelung	Elektronische Bedieneinheit

### Zubehör

Backblech emailiert	375 x 445,5	mm
Fettpfanne emailiert	375 x 445,5	mm
Backrost Chrom	446,5 x 340	mm




Z8100124

**Ersatzteilliste**


**Model** ESZ 5962/IN  
**Service No.** 855616822001  
**Version** 855616822001

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
011 0	<b>4812 462 18255</b>	Fuss
040 0	<b>4812 417 19144</b>	Scharnier
047 0	<b>4812 417 19137</b>	Zugrollenhalter
110 0	<b>4812 498 68194</b>	Tuergriff
110 1	<b>4819 462 48456</b>	Gummi Ring
141 0	<b>4812 450 59445</b>	Tuerscheibe + Profil
142 0	<b>4812 450 58597</b>	Scheibe innen
143 0	<b>4812 450 58596</b>	Glasabdeckung
143 1	<b>4812 404 78508</b>	Traeger
191 0	<b>4812 466 88683</b>	Tuerdichtung
201 0	<b>4812 442 69504</b>	Rueckwand
245 0	<b>4819 458 19991</b>	Backrost
246 0	<b>4812 418 38142</b>	Backblech
247 0	<b>4812 418 38141</b>	Fettpfanne
261 0	<b>4819 458 58532</b>	Einhaenggitter links
261 1	<b>4819 458 58533</b>	Einhaenggitter rechts
301 0	<b>4812 452 49071</b>	Schalterblende
301 4	<b>4819 453 59373</b>	Glasblende Timer
320 1	<b>4812 530 58163</b>	Klemmring
331 2	<b>4812 412 79048</b>	Knopf
331 4	<b>4812 412 79164</b>	Knopf
332 0	<b>4812 410 28677</b>	Druckknopf
334 1	<b>4812 412 78909</b>	Knopf
334 2	<b>4812 412 78908</b>	Knopf
351 0	<b>4812 310 28093</b>	Signallampe, 230/240 KIT
354 0	<b>4819 462 79749</b>	Linse rot
354 1	<b>4819 462 79748</b>	Linse gelb
354 3	<b>4812 404 38607</b>	Fuehrung
440 0	<b>4812 361 18492</b>	Lueftermotor
441 0	<b>4812 361 18393</b>	Luefter Kuhlgeblaese
441 2	<b>4812 466 68719</b>	Dichtung
441 3	<b>4812 466 68723</b>	Tuerdichtung
443 0	<b>4819 515 48065</b>	Luefterrad
451 0	<b>4812 259 98406</b>	Heizelement Heissluft 230 V
452 0	<b>4812 259 98466</b>	Heizelement Oberhitze/Grill
456 0	<b>4812 259 98421</b>	Heizelement Unterhitze 1150 W
490 1	<b>4812 290 68255</b>	Kabelschelle
491 0	<b>4812 290 68271</b>	Anschlussblock 5-polig + Erde
500 0	<b>4812 282 19534</b>	Timer
522 0	<b>4819 214 78702</b>	Kontrolleinheit Mulde
554 0	<b>4812 282 08626</b>	Thermostat Backofen
557 0	<b>4812 282 28271</b>	Temperaturbegr.
620 0	<b>4812 273 28152</b>	Backofenschalt.
651 0	<b>4819 134 88153</b>	Lampe, Herd
652 0	<b>4819 255 18237</b>	Lampenfassung hinten
656 0	<b>4812 450 28007</b>	Lampenglaskappen hinten
915 0	<b>4819 505 18145</b>	Mutter Luefterfluegel
950 1	<b>4812 466 38075</b>	Dichtung
993 0	<b>4812 310 38881</b>	Montagesatz

## Explosionszeichnung





## **Anschlußplan**



## **Anschlußplan**

AR	Elektron, Leistungseinheit Kochmulde
B1	Backofen Wahlschalter
C1	Backofen Thermostat
E1	Heizelement Grill
F1	Heizelement Heißluft
G1	Heizelement Oberhitze
H1	Heizelement Unterhitze
K2	Signallampe Thermostat Backofen (rot)
L1	Backofenlampe
M1	Motor Backofen
M2	Kühlgebläse
SCA	Elektron, Bedieneinheit für Kochmulde
W	Anschlußleiste
W1	Verbindung Leistungszufuhr
W2	Verbindung Datenübertragung
X1	Erde Gehäuse
X2	Erde Kochmulde
X9	Erde Heizelement Oberhitze
Y	Sicherung

Schwarz	00
Braun	11
Rot	22
Orange	33
Gelb	44
Grün	55
Blau	66
Violett	77
Himmelblau	88
Weiß	99
Weiß-Schwarz	09
Weiß-Rot	29
Weiß-Gelb	49
Weiß-Blau	69
Grau	90
Gelb-Grün	45



4619 619 06251